

Skötselsvägledning

Blanka fyllningar/Trästruktur

Dörrar, lådor etc. som är belagd med melamin, har en modstandskraftig och slät yta. Den dagliga rengöringen utförs genom att torka med en ren trasa urvriden i vatten innehållande ett vanligt mildt rengöringsmedel. (max. 1 tsk. pr. liter vatten). Torka torrt med en ren trasa urvriden i vatten, mikrofiberduk rekommenderas. Färgade märken från skor eller liknande kan försiktigt avlägsnas med tvättspit. Torka av med en fuktig trasa. Behandla inte dina skåp med några av de olika möbelvårdsmedel som finns tillgängliga, en del av dessa ändrar ytornas karaktär. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak bör endast användas efter utspädning med vatten. Produkter som avger ånga får inte ställas i närheten av skåpen.

Målat glas / Satinerat glas

Rengöring utförs med en trasa fuktad i vatten som innehåller ett vanligt, mildt rengöringsmedel. (max. 1 tsk. pr. liter vatten).

Inredning

Ytan på hyllorna består av melamin som är mycket slitstarkt. Rengöring utförs med en trasa fuktad i vatten som innehåller ett vanligt mildt rengöringsmedel. (max. 1 tsk. Pr. liter vatten.) Särskilt svåra fläckar kan avlägsnas varsamt med tvättspit.

Klimat inomhus/ventilation

Skåpen får inte utsättas för långvarig kontakt med vatten. Stänk av vatten etc. bör omedelbart torkas bort. Deras nya skåp uppfyller båda kraven från det danska ministeriet för bostäder och från Dansk Indeklima Mærkning. För att säkerställa en god luftkvalitet inomhus bör finnas en total förändring av luften på minst 0,5 gånger per timme. Frisk luft måste tillföras genom fönster, dörrar eller udluftningsventil. På bad och toalett bör finnas utbyte av luften på minst 15 l/sek. (54 m³/time). Se också till kraven som beskrivs i byggningsreglementet (eller lokala bestämmelser)

Rörliga delar

Tophjul och bottenhjul på skjutdörrar, utdragbara lådor, hyllor m.m. och styr/skenor v. slutande dörrar, rengöras under normal daglig rengöring med en dammsugare. Regelbunden smörning av de rörliga delarna med syrafri olja (symaskinsolja) erfordras. Observera att utspilld olja måste torkas bort omedelbart. Olja kan ge fettfläckar som kan vara svåra att ta bort efteråt.

Aluminium

Aluminium rengöras med ljummet vatten och urvriden trasa. Polera med en torr luddfri bomullstrasa eller mikrofiberduk. Observera att aluminium inte tål syra så använd därför inte produkter med syra.

Bottenskena

För att undvika felaktiga golvhjul och dörrar som går dåligt, måste bottenskenan dammsugas regelbundet. En skursvamp kan med fördel användas för att avlägsna från spåret i golvskenan. Några märken/fläckar efter dammsugarens plasthuvud kan tas bort med vanligt suddgummi.

Höjdjustering

Man kan behöva ändra höjden i efterhand, särskilt på dörrar med mjukstängning. Eftersom innermåttan kan ändras med tiden är det viktigt att justera de nedre hjulen vid flera tillfällen.