

## SKÖTSELANVISNINGAR FÖR SKÅP

Grattis till ditt nya kök/badrum! Spara ev. denna skötselansvisning i ett av skåpen.

Observera att garantin inte gäller om skåp och bänkskivor inte underhålls och monteras i enlighet med de medföljande skötsel- och monteringsanvisningarna.

### Inomhusklimat/ventilation

God ventilation är nödvändig – särskilt i våtutrymmen och vid t.ex. diskmaskin. Vid installation av diskmaskin ska fartspärr sättas upp under bänkskivan för att täcka skarven mellan kant och spånskiva.

Ditt nya kök/badrum uppfyller kraven från det danska bostadsministeriet. För att säkerställa ett bra inomhusklimat bör luften i varje rum bytas ut helt minst varannan timme. Köket bör ha ett grundutsug på 20 l/sekund (72 m<sup>3</sup>/h) genom en fläkt.

Fläkten bör vara försedd med ett avtagbart och tvättbart fettfilter. Badrum och toalett bör ha ett utsug på minst 15 l/sekund (54 m<sup>3</sup>/h). Friskluft till kök och bad kan tillföras genom fönster, dörrar eller uteluftventil. I övrigt hänvisas till kraven i byggnadslagstiftningen (eller lokala föreskrifter).

### Efter montering

Skyddsfilmerna på nya luckor tas bort försiktigt. Ev. limrester från folien på luckornas yta är inte ett tillverkningsfel och kan lätt torkas bort med en mjuk mikrofiberduk, lätt fuktad med lampolja. Använd inte slipande material eller frätande rengöringsmedel.

### Daglig användning och rengöring

Skåp och fronter får inte utsättas för långvarig kontakt med vatten och fukt. Om fronter och skåpstomme utsätts för vattenstänk, fukt och liknande ska dessa torkas av direkt för att undvika fuktskador. Bänkskivan och intilliggande fronter kan ta skada av den varma ångan om diskmaskinen öppnas innan den är klar och disken är helt torr.

Den dagliga rengöringen av övriga luckor görs genom avtorkning med en ren mikrofiberduk, hårt vriden i kallt eller ljummet vatten.

Eftertorka med en torr och mjuk mikrofiberduk/bomullstrasa.

Fettfläckar som inte kan tas bort på detta sätt tas bort med en ren mikrofiberduk som fuktats i ljummet vatten med tillsats av ett vanligt diskmedel (max 1 tesked per liter vatten). Eftertorka med en ren mikrofiberduk, hårt vriden i kallt eller ljummet vatten.

Eftertorka slutligen med en torr och mjuk mikrofiberduk/bomullstrasa.

### Särskilt för lackerade luckor

Vid skador i lacken måste dessa lagas direkt med ett reparationslack för att hindra att fukt tränger in i fronten.

### Särskilt för högglanslackerade luckor

Till den dagliga rengöringen av högglanslackerade luckor rekommenderas användning av underhållsset för högglans, som kan köpas i butiken där köket/badrummet köptes, eller avtorkning med en ren mikrofibertrasa, hårt vriden i kallt eller ljummet vatten. Eftertorka med en torr och mjuk mikrofiberduk/bomullstrasa. Vid skador i lacken måste dessa lagas direkt med ett reparationslack för att hindra att fukt tränger in i fronten.

### Särskilt för laminatbelagda luckor

Till den grundliga rengöringen kan ett särskilt laminat rengöringsmedel köpas i butiken där köket/badrummet köptes. I övrigt behandlas de enligt beskrivningen under daglig användning och rengöring. Observera att kamfer (som finns i vissa handkrämer) kan skada laminatytan.

### Särskilt för handtag

Alla våra handtag kan rengöras med en trasa som fuktats i ljummet vatten och vridits ur ordentligt. Tillsätt ev. diskmedel (1 tesked/liter). Till rengöring av handtag får inte användas lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipande effekt (skurpulver).

### Att undvika

Undvik att behandla skåpen med något av de olika vårdmedel och vaxpolish för möbler som finns att köpa eftersom en del av dessa medel ändrar ytans karaktär. Ammoniakhaltiga rengöringsmedel får endast användas efter utspädning med vatten.

Kaffebergare och andra produkter som utvecklar ånga får inte placeras under väggsåp. Om det kommer vattenstänk på luck- och skåpytorna ska dessa torkas bort omedelbart för att undvika fuktskador (se daglig användning och rengöring).

### Diskho

Alla typer av diskhoar rengörs dagligen med en ren mikrofibertrasa, hårt vriden i kallt eller ljummet vatten, ev. med tillsats av ett vanligt diskmedel (max 1 tesked per liter vatten). Eftertorka med en ren mikrofiberduk/bomullstrasa, hårt vriden i kallt eller ljummet vatten. Använd aldrig stålull, skursvamp, skurkräm eller liknande eftersom det repar ytan. Följ alltid skötselansvisningarna från tillverkaren av diskhon.

### Service

Efter en tids användning bör köket gås igenom och justeras. Skruvar ska efterdras vid handtag, gångjärn och utdragssystem, luckor och lådor ska justeras. Detta säkerställer ett funktionsdugligt kök i många år.